


تنظیمات زنگ هوشمند مدارس GMK

مدل GM20=LCD

روش فعال و غیر فعال کردن قفل کودک: دکمه LOCK را به مدت ۵ ثانیه نگه دارید تا در نمایشگر

علامت قفل  ظاهر شود و برای باز کردن قفل کودک مجدد مراحل فوق را تکرار نمایید تا در نمایشگر

علامت قفل  ظاهر گردد.

✓ تنظیمات زیر را از چپ به راست وارد نمایید.

تنظیم ساعت رسمی کشور:

ENTER → 17 → تنظیم ساعت → ENTER → تنظیم دقیقه → ENTER

تنظیم تاریخ دستگاه:

ENTER → 18 → تنظیم سال → ENTER → تنظیم ماه → ENTER → تنظیم روز → ENTER

تنظیم ایام هفته:

ENTER → 19 → (0 تا 6) → ENTER

عدد 0 شنبه ، عدد 1 یکشنبه ، عدد 2 دوشنبه ، عدد 3 سه شنبه ، عدد 4 چهارشنبه ، عدد 5 پنجشنبه ، عدد 6 جمعه

تنظیم زنگ دانش آموز (زنگ کلاس و تفریح):

ENTER → 11 → انتخاب شماره حافظه 0 الی 30 → ENTER → تنظیم دقیقه → ENTER → تنظیم ساعت → ENTER → انتخاب یک روز از هفته (0 تا 6)

تنظیم زنگ استاد:

ENTER → 12 → انتخاب شماره حافظه 0 الی 30 → ENTER → تنظیم دقیقه → ENTER → تنظیم ساعت → ENTER → انتخاب یک روز از هفته (0 تا 6)

تنظیم قابلیت تک زنگ:

ENTER → 13 → انتخاب شماره حافظه 0 الی 12 → ENTER → تنظیم دقیقه → ENTER → تنظیم ساعت → ENTER → انتخاب یک روز از هفته (0 تا 6)

حذف کل ساعت های زنگ کلاس و تفریح:

ENTER → 21 → ENTER

حذف کل ساعت های زنگ استاد:

ENTER → 22 → ENTER

حذف کل ساعت های تک زنگ:

ENTER → 23 → ENTER

حذف کل تنظیمات زنگ به حالت کارخانه ای:

ENTER → 24 → ENTER

تنظیم مدت زمان به صدا در آمدن زنگ دانش آموز بر حسب ثانیه:

ENTER → 14 → بر حسب ثانیه (انتخاب 1 الی 99) → ENTER

تنظیم مدت زمان به صدا در آمدن زنگ استاد بر حسب ثانیه:

ENTER → 15 → بر حسب ثانیه (انتخاب 1 الی 99) → ENTER

تنظیم مدت زمان به صدا در آمدن تک زنگ بر حسب ثانیه:

ENTER → 16 → (انتخاب 1 الی 99) → ENTER

کپی تمام زنگ های تنظیم شده یک روز خاص ، در روزی دیگر :

انتخاب روز ایام هفته که قرار است ساعتها کپی شوند → COPY → انتخاب روز ایام هفته (0 تا 6) → 30 → ENTER → PASTE

فعال و غیر فعال کردن تمام زنگ ها :

ENTER → 31

فعال و غیر فعال کردن آلارم بازر دستگاه :

ENTER → 32

چنانچه می خواهید به صورت موقت زنگ هوشمند را فقط ویژه همان روز غیر فعال نمایید کافی است پس از باز کردن قفل کی پد ، شماره مربوط به همان روز را به مدت ۵ ثانیه نگه دارید، (0 الی 6) . علائم مربوط به فعال و غیر فعال کردن زنگ نمایش داده می شود.

حذف تکی ساعت تنظیم شده :

وارد تنظیمات زنگ شده، پس از مشاهده زنگ مورد نظر ، دکمه Clear را به مدت ۵ ثانیه نگه دارید. زنگ فوق حذف می شود.

اخطار : ساعت ۰۰:۰۰ ساعت ۱۲ شب می باشد.

روش کپی کردن یک ساعت خاص در حافظه دیگر :

ابتدا وارد شماره حافظه مورد نظر شده پس از مشاهده ساعت ، دکمه کپی را بزنید حال به حافظه مورد نظر رفته و سپس دکمه PASTE را بزنید.

LOCK : توسط این دکمه (با ۵ ثانیه نگه داشتن) قفل کودک، فعال و غیر فعال می شود .

Clear : جهت حذف ساعت مورد نظر از این دکمه استفاده می شود.

ESC : جهت برگشت به مرحله قبل تنظیمات از این دکمه استفاده می شود.

روش نصب :

ترمینال 220 : برق شهری به این ترمینال متصل می شود.

ترمینال RING OUT : شاسی مربوط به زنگ مدرسه که داخل دفتر قرار دارد به این ترمینال به

صورت موازی متصل می گردد . دو رشته سیمی که به شاسی زنگ متصل است همین دو رشته به صورت موازی به ترمینال RING OUT متصل میگردد لازم به ذکر است این ترمینال دارای هیچ خروجی ولتاژی نمی باشد. و فقط مانند کلید به صورت لحظه ای عمل می نماید.

ترمینال RING IN : چنانچه می خواهید زنگ استاد را فعال نمایید ابتدا یک ملودی ۲۲۰ تهیه نمایید

سپس مانند یک کلید به این ترمینال متصل نمایید لازم به ذکر است این ترمینال دارای هیچ گونه خروجی نمی باشد و مانند یک کلید لحظه ای عمل می نماید.